B6FJ-9831-01

テレビ操作ガイド

「テレビ機能」を詳しく紹介

FUJITSU

B6FJ-9831-01

受信環境の確認

地デジを受信できる環境であるか確認しましたか？
まだ確認していなければ、次のチャートでチェックしてください。

スタート
現在、テレビはケーブルテレビで見ていますか？

見ている


ケーブルテレビの電波の伝送方式を確認してください。

ケーブルテレビで地上デジタル放送を見る場合は、伝送方式が「**同一周波数パススルー方式**」または「**周波数変換パススルー方式**」である必要があります。
詳しくは、ケーブルテレビ会社にご確認ください。

見ていない

お住まいの住宅の種類は？

アパート、マンションなどの共同住宅



現在の環境で地上デジタル放送を受信できるか確認してください。

共同アンテナの種類や向きなどが、地上デジタル放送に対応しているか、大家さん、管理組合、管理会社などにご確認ください。


一戸建て



地上デジタル放送に対応したUHFアンテナの設置工事が必要です。

詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。

注：地上デジタル放送が受信できる環境でも、お使いの状況によって、次のような機器が必要になる場合があります。
　ブースター／アッテネーター／分配器／分波器／混合器
詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。



地上デジタル放送を見るためには

添付品を確認する	『箱の中身を確認してください』
↓	
リモコンの準備をする	『取扱説明書』
↓	
B-CAS カードを挿入する	『取扱説明書』
↓	
アンテナ線を接続する	『取扱説明書』
↓	
初回設定を行う	「「DigitalTVbox」でテレビを見る」の 「「DigitalTVbox」の初回設定をする」（→P.16）
↓	
見る	「テレビを見る」（→P.19）

見ることができないときは？
「困ったときのQ&A」の「地上デジタル放送が映らない」（→P. 58）

■お問い合わせ先（地デジ放送について）

総務省地上デジタルテレビジョン放送受信相談センター（地デジコールセンター）
電話番号：0570-07-0101（IP電話などでつながらない場合は、03-4334-1111）
受付時間：平日…9時から21時　　土日・祝日…9時から18時

（社）デジタル放送推進協会（略称：「**Dpa**／ディーピーエー」）の
ホームページも見てみよう！

社団法人デジタル放送推進協会
The Association for Promotion of Digital Broadcasting

http://www.dpa.or.jp/
デジタル放送に関する情報をご覧になれます。
- 地デジとは？
- 自分の住んでいるところに電波がきているのかなぁ
- BS・110度CSデジタル放送について

（2012年8月現在）

このマニュアルの表記について

● 画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いの機種やモデルによって、画面およびイラストが若干異なることがあります。また、イラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

● 本文中の記号について

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

重要	お使いになるときの注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
Point	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みください。
📄	冊子のマニュアルを表しています。
Web	インターネットで公開している情報を表しています。 参照方法は 📄『取扱説明書』の表紙の裏面をご覧ください。

● 製品などの呼び方について

このマニュアルでは製品名称などを、次のように略して表記しています。

製品名称	このマニュアルでの表記
Windows 8	Windows
Windows Media® Player 12	Windows Media Player
Corel® WinDVD®	WinDVD
Corel® Digital Studio for FUJITSU	Corel Digital Studio
Corel® Direct DiscRecorder	Corel Direct DiscRecorder
PSP®	PSP

● 本文中の表記について

本書には、複数の機種の内容が含まれています。
お使いの機種によって、搭載されている機能が異なります。
📄『取扱説明書』の「仕様一覧」で確認して、お使いの機種にあった記載をお読みください。

● 操作説明について

- このマニュアルでは、リモコンを使った操作を中心に説明しています。マウスで操作する場合は、操作対象となるボタンや選択肢を直接クリックしてください。また、一部マウスでの操作が必要な項目については、その旨を記載しています。

リモコンでの操作	マウスでの操作
で「確定」を選択し、 決定 を押します	「確定」をクリックします

- このマニュアルでは、連続する操作手順を「▶」でつなげて記述しています。
  なお、アプリの状態を変更した場合は、操作手順が異なることがあります。

● 商標および著作権について

Corel、Corelのロゴ、WinDVDはCorel Corporationおよびその関連会社の商標または登録商標です。
「ウォークマン」、「WALKMAN」、「Memory Stick」、「メモリースティック」、「メモリースティック デュオ」、「メモリースティック PRO」、「メモリースティック PRO デュオ」、「メモリースティック PRO-HG デュオ」、「メモリースティック マイクロ」、「マジックゲート」および MEMORY STICK は、ソニー株式会社の商標または登録商標です。

SDXCロゴは、SD-3C, LLC.の商標です。

プレイステーション、PSP、プレイステーション・ポータブル、PlayStation Vitaは、株式会社ソニー・コンピュータエンタテインメントの登録商標および商標です。

その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。
その他の各製品は、各社の著作物です。
その他のすべての商標は、それぞれの所有者に帰属します。

お使いになるうえでのご注意

● 大切な録画・録音・編集について

- 大切な録画・録音・編集を行う場合は、事前に試し録画・録音・編集をして、正しくできることをご確認ください。
- 本製品およびディスクを使用中に発生した不具合、もしくは本製品が使用不能になったことにより、録画・録音・編集されなかった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねます。

● ハードディスクについて

ハードディスクは非常に精密な機器です。お使いの状況によっては、部分的な破損が起きたり、最悪の場合はデータの読み書きができなくなったりするおそれもあります。ハードディスクは、録画・録音した内容を恒久的に保存する場所ではなく、一度見るためや、DVDやBlu-ray Disc（BDXL™対応Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）に保存したりするまでの一時的な保管場所としてお使いください。

● 停電などについて

- 本製品の動作中に停電などが起こると、録画ができなかったり、ハードディスクに保存してある録画番組が損なわれたりすることがあります。大切な録画番組は、DVDやBlu-ray Disc（BDXL™対応Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）に保存されることをお勧めします。
- 録画中やディスクへの書き出し中に停電などが起こると、録画や書き出しに失敗したり、ハードディスクから録画番組の一部、またはすべてが削除されたりする場合があります。このとき、録画番組の一部、またはすべてを、再生できない場合があります。

● 著作権について

本製品で録画・録音したものを、無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、インターネット配信、レンタル（有償・無償を問わず）、販売することは、法律により禁止されています。

● 本製品におけるMPEG-4ライセンスについて

本製品は、MPEG-4ビジュアル規格特許ライセンスを管理するMPEG LA LLCから弊社が製造・販売のライセンス許諾を得て提供しているものです。MPEG-4ビジュアル規格に準拠した態様で、本製品を個人が無償で使用することは、前記ライセンス許諾の範囲内であり許可されています。上記以外の使用については許可されておりません。

1 準備をする

このパソコンには、テレビを見るための方法が2つあります（「クイックテレビ」（→P.11）、「DigitalTVbox」（→P.16））。用途によって使い分けてください※。

	クイックテレビ	DigitalTVbox
機能・特徴	・番組の視聴のみ ・パソコン（Windows）を起動する必要がない ・すぐにテレビが見られる	・番組の視聴、録画、録画番組の再生、録画番組の書き出しなど ・パソコン（Windows）を起動する必要がある

※：クイックテレビ搭載機種のみ。クイックテレビ非搭載機種は「DigitalTVbox」のみになります。

本章では、テレビを見る前の準備、注意事項について説明します。

テレビを見るための準備をする

このパソコンでテレビ番組を見るためには、デジタルテレビと同様の準備が必要です。

■ デジタル放送について

デジタル放送には、地上デジタル放送、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送があります。
BSデジタル放送、110度CS放送を見るためには、事前に放送事業者との受信契約が必要な場合があります。契約済みの場合は、新たに契約をする必要はありません。
また、個人でアンテナを設置している場合は、アンテナに電源を供給する必要があります。
詳しくは、「アンテナ電源の供給（BS･110度CSデジタル放送）」（→P.29）をご覧ください。

■ 地上デジタル放送を見るための準備

STEP1 お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリア内か確認する

社団法人デジタル放送推進協会のホームページ（http://www.dpa.or.jp/）（2012年8月現在）で、お住まいの地域が地上デジタル放送のエリア内であるか確認することができます。

STEP2 B-CASカード、アンテナケーブル、リモコンの準備をする

『取扱説明書』の「取り扱い」－「テレビ」、「リモコン」をご覧になり、B-CASカードのセットとアンテナケーブルの接続、リモコンの準備を行ってください。

B-CASカードについて

- このマニュアルでは、「B-CASカード」と「miniB-CASカード」を総称して、「B-CASカード」と呼んでいます。
- デジタル放送の放送信号は暗号化されており、受信機で暗号を解除する必要があります。B-CASカードには、この暗号を解除するためのICチップが入っています。
- B-CASカードについての詳細は、カードが貼り付けられていた台紙をご覧ください。
- B-CASカードは、お客様と（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（略称：B-CAS）との直接契約に基づき使用するものです。B-CASカード使用許諾契約約款に従って管理してください。
- パソコンの修理時は、B-CASカードを取り外し、お客様の責任で保管してください。
- B-CASカードの紛失・盗難時や、破損したり汚れたりした場合は、B-CASカスタマーセンターまでお問い合わせください。

（株）ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ（B-CAS）カスタマーセンター
電話番号：0570-000-250［IP電話の場合 045-680-2868］
受付時間：10：00～20：00

テレビを見るときの注意

ここでは、このパソコンのテレビ機能をお使いになるときに注意していただきたいことを説明します。

■ 電波の受信状態について

- 画像および音声の品質は、アンテナの電波受信状況により大きく左右されます。
- 本製品をお使いになる地域の電波状態が弱い場合や、室内アンテナをご利用の場合などは、受信状態が悪く、画質に影響が出ることがあります。この場合はご購入の販売店へ相談されるか、市販のアンテナブースターをご購入ください。アンテナブースターをお使いになる場合は、アンテナブースターのマニュアルをご覧ください。
- 本製品をお使いになる地域の電波状態が強すぎる場合は、受信レベルが飽和し、画質に影響が出ることがあります。「DigitalTVbox」の場合は、テレビ画面上をクリックすると表示される操作パネルから、「メニュー」▶「設定」▶「テレビ設定」▶「チューナー／アンテナ」▶「アッテネータ設定」の設定を変更することで、改善されることがあります。それでも改善できないときは、ご購入の販売店へ相談されるか、市販のアッテネーターをご購入ください。
アッテネーターをお使いになる場合は、アッテネーターのマニュアルをご覧ください。
- 電波の受信状態については、「「DigitalTVbox」でテレビを見る」の「受信レベルの確認」（→P.18）をご覧ください。

■ テレビの視聴や録画、再生などに関する注意

- 「DigitalTVbox」をお使いのときに、「Windows Media Player（ウィンドウズメディアプレーヤー）」や「WinDVD」など他のアプリやスクリーンセーバーが動作していると、音声が途切れる、映像が正しく表示されないなど、正常に動作しない場合があります。
- テレビの視聴をしているときに、使用状況やシーンによっては、映像がスムーズに再生されない場合があります。
- Windowsの終了･シャットダウン･再起動をする場合や、スリープや休止状態にする場合は、【終了】を押して「DigitalTVbox」を終了してください。
- 「DigitalTVbox」の場合、ダブル録画に対応している機種では、ダブル録画中は録画中のどちらかの番組または録画済みの番組しか視聴することができません。
- 「DigitalTVbox」の場合、ダブル録画に対応していない機種では、録画中は録画している番組または録画済みの番組しか視聴することができません。
- デジタル放送の5.1チャンネル音声は、2チャンネルのステレオ音声に変換（ダウンミックス）されます。
- 「DigitalTVbox」の場合、電源プランの設定は「バランス」または「高パフォーマンス」でお使いください。それ以外の設定の場合、映像がコマ落ちすることがあります。
  設定は次の手順で行ってください。
  1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
     『Windows 8基本操作クイックシート』
  2. 「コントロールパネル」をクリックします。
  3. 「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックします。
  4. 設定を「バランス」または「高パフォーマンス」にします。
- 「DigitalTVbox」でテレビを視聴中に【電源】（テレビ電源ボタン）を押して「クイックテレビ」に切り替えても、チャンネルを引き継げません※。
- 「DigitalTVbox」でテレビを視聴中に【電源】（テレビ電源ボタン）を押して「クイックテレビ」に切り替えたり、「クイックテレビ」を視聴中に【アプリ】（テレビアプリボタン）を押して「DigitalTVbox」に切り替えたりしても、音量や画面の明るさは引き継げません。設定はそれぞれで行ってください※。
- 「クイックテレビ」でデータ放送をご利用中、双方向サービスは使えません※。双方向サービスをご利用になる場合は、「DigitalTVbox」をご使用ください。

※：クイックテレビ搭載機種のみ

■ その他の注意

- 画面の解像度と発色数は、ご購入時の状態から変更せずにお使いください。ご購入時の設定から変更している場合は、次の手順で設定し直してください。
  ご購入時の設定については、Web『補足情報』の「ディスプレイ」を確認してください。
  1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
     『Windows 8基本操作クイックシート』
  2. 「コントロールパネル」をクリックします。
  3. 「デスクトップのカスタマイズ」▶「ディスプレイ」▶ウィンドウ左の「解像度の調整」をクリックして設定を行ってください。
- ハードディスクへの録画を頻繁に行うと、ハードディスク内のファイルが断片化され、ハードディスクの読み書き速度が低下します。定期的にデフラグを実行することにより、ファイルの断片化を解消することができます。デフラグは次の手順で行ってください。
  1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
     『Windows 8基本操作クイックシート』
  2. 「コントロールパネル」をクリックします。
  3. 「システムとセキュリティ」▶「管理ツール」の順にクリックします。
  4. 「ドライブのデフラグと最適化」をクリックすると、ディスクデフラグを実行するウィンドウが表示されます。

2 「クイックテレビ」でテレビを見る

クイックテレビ搭載機種のみ

「クイックテレビ」を使うと、パソコンが起動するのを待つことなく気軽にテレビをお楽しみいただけます。
また、パソコンを起動したまま「クイックテレビ」の画面に切り替えることもできます。
ここでは、「クイックテレビ」の初回設定と基本的な操作方法を説明します。

Point


- 「クイックテレビ」は、キーボードやマウスでは操作できません。リモコンをご使用ください。

「クイックテレビ」の初回設定をする

初めて「クイックテレビ」をお使いになる場合は、初回設定が必要です。


1 リモコンの 電源 （テレビ電源ボタン）を押します。

「クイックテレビ」が起動し、初回設定画面が表示されます。



① お住まいの地域と都道府県を設定します。
② ‹︿﹀›で「次へ」を選んで 決定 を押します。


2 郵便番号を設定します。



① 郵便番号を入力します。

② で「次へ」を選んで 決定 を押します。

3 アッテネーターとBS・110度CS放送用アンテナの電源供給の設定をします。



① 電波が強すぎる地域では、「アッテネータ」を「ON」にします。
わからない場合は「OFF」にしておいてください。

② アンテナ電源の「ON」または「OFF」を選択します。
アンテナ電源については、「アンテナ電源の供給（BS･110度CSデジタル放送）」（→P.29）をご覧ください。

③ で「スキャン開始」を選んで 決定 を押します。

チャンネルの検出が始まります。


検出が完了すると、テレビの視聴画面が表示されます。これで「クイックテレビ」の初回設定は完了です。

Point

- 「受信できるチャンネルが見つかりませんでした。」とメッセージが表示される場合は、表示される項目を確認し、「再スキャン」を選んで 決定 を押し、再スキャンを行ってください。それでもスキャンできない場合は、「地上デジタル放送が映らない」（→P.58）をご確認ください。

テレビを見る

■「クイックテレビ」のリモコン操作



注1： • パソコンの電源が切れている状態で アプリ （テレビアプリボタン）を押すと、パソコンが起動して「DigitalTVbox」が起動します。起動するまでの間「クイックテレビ」を表示し、「DigitalTVbox」が起動すると自動的に切り替わります。
「DigitalTVbox」起動中に表示される「DigitalTVboxに切り替えます。Windowsをバックグラウンドで起動しています。」のメッセージは、 表示 を押して消すことができます。

- ご使用の状況によっては、 アプリ （テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わらない場合があります。詳しくは、「困ったときのQ&A」の「操作ができない」（→P.62）をご覧ください。
- 「DigitalTVbox」が次のような状態の場合、「クイックテレビ」で視聴中に アプリ （テレビアプリボタン）を押して「DigitalTVbox」に切り替えても、チャンネルを引き継げません。
  - ダブル録画中
  - チャンネルスキャンが完了していない
- アプリ （テレビアプリボタン）以外のボタンで「DigitalTVbox」に切り替えた場合、チャンネルを引き継げません。
- 「DigitalTVbox」へ切り替わる直前にチャンネル変更をすると、チャンネルを引き継げない場合があります。


■ 視聴画面

[表示] を押すと各種情報を表示します。



■ 番組表

[番組表] を押すと番組表を表示します。



(青)、(赤)を押すと日付を切り替えることができます。

Point

- 番組情報を取得する場合は、(黄) を押して‹◇›で「番組表取得」を選択し、(決定)を2回押します。
- 番組を選択して (決定) を押すと、番組の詳細画面が表示されます。‹◇›で「視聴予約」を選択して (決定) を押すと、番組を視聴予約することができます。

  ※クイックテレビを視聴していない状態では、予約時刻になっても視聴は開始されません。

裏番組表

[裏番組表] を押すと現在放送中の番組の一覧を表示します。



■ メニューを表示する

[メニュー] を押すと各種設定を行うメニューが表示されます。



デジタル視聴設定	字幕	字幕のON／OFFを切り替えます。
	音声	2ヶ国語放送の場合に言語を切り替えます。
	映像	映像1／映像2を切り替えます。
	文字スーパー	OFF／第1言語／第2言語を切り替えます。
	緊急放送切換	緊急放送自動切換の設定を行います。注1
	視聴年齢制限	視聴年齢制限の設定を行います。
お知らせ	放送局からのお知らせ	本機または放送局からのお知らせを表示します。
	本機からのお知らせ	
	CSボード	
機器設定	アンテナ設定	受信レベルの確認や、アッテネーターの設定、BS・CSアンテナ電源供給の設定を行います。注2
	チャンネルスキャン	チャンネルのスキャンを行います。
	リモコンボタン割り当て	リモコンに割り当てる放送局を設定できます。
	郵便番号設定	郵便番号を設定します。
	クイック起動	クイック起動の設定を行います。注3
	はじめて設定	初回設定を行います。
	設定初期化	設定をご購入時の設定に戻します。
機器情報	本機のソフトウェア情報とB-CASカード情報を表示します。	

注1：緊急放送自動切換について

視聴中のチャンネルで、緊急警報放送を検出した場合の動作を設定できます。

自動（初期値）：緊急警報放送を検出すると、緊急警報放送の画面に自動的に切り替わります。

手動：緊急警報放送を検出すると、緊急警報放送に切り替えるかどうか選択する画面が表示されます。‹ ›で「はい」を選択し [決定] を押すと、緊急警報放送の画面に切り替わります。

注2：クイックテレビで、アッテネーターの設定やBS・CSアンテナ電源供給の設定を変更すると、「DigitalTVbox」の同じ設定（「アッテネータ設定」（→P.18）、「アンテナ電源（LNB電源）設定」（→P.29））も連動して変更されます。「DigitalTVbox」で番組を録画中に、クイックテレビでこれらの設定を変更すると、まれに録画中の番組の映像が乱れる場合がありますので、ご注意ください。

注3：クイックテレビの起動方法を設定できます。

ON（初期値）：[電源]（テレビ電源ボタン）押すと、すぐにクイックテレビが起動します（約1.5秒）。

OFF：「ON」のときよりも待機電力が低くなります。クイックテレビの起動時間は長くなります（約15秒）。

3 「DigitalTVbox」でテレビを見る

本章では、「DigitalTVbox」の初回設定と、テレビを見るための基本的な操作方法について説明します。

「DigitalTVbox」の初回設定をする

「DigitalTVbox」の初回設定は、マウスを使って行います。

1 パソコンが起動していない場合はリモコンの⏻を押します。

パソコンが起動します。


2 スタート画面で「DigitalTVbox」をクリックします。

「ソフトウェア使用許諾書」の画面が表示されます。

3 「ソフトウェア使用許諾書」の内容を確認し、「はい」をクリックします。

「ユーザーアカウント制御」ウィンドウが表示されたら、「はい」をクリックします。

4 お住まいの地域の郵便番号などを設定します。




① 郵便番号を入力します。

② 「データ放送地域（県域コード）」から、お住まいの地域を選択します。

③ 「次へ」をクリックします。

5 チューナー／アンテナの設定をします。




① 電波が強すぎる地域では、「アッテネータ設定」を「ON」にします。
分からない場合は「OFF」にしておいてください。

② アンテナ電源の「ON」または「OFF」を選択します。
アンテナ電源については、「アンテナ電源の供給（BS･110度CSデジタル放送）」（→P.29）をご覧ください。

③ 「次へ」をクリックします。

6 「地域／チャンネルスキャン」画面で、「アンテナ線の接続」と「B-CASカードの挿入」の☐をクリックして☑にします。

7 利用する放送波と地域を選択します。




① 利用する放送波を選択します。

② 利用する地域を選択します。
BS･110度CSデジタル放送だけを設定する場合は、地域を選択する必要はありません。

③ 「スキャン開始」をクリックすると、スキャンが開始されます。

8 スキャンが完了したら、「次へ」をクリックします。



Point

- 電波が強すぎたり弱すぎたりすると、受信レベルが小さく表示されます。
このような場合は、「戻る」をクリックして「チューナー／アンテナ」画面に戻り、「アッテネータ設定」を「ON」にしてから再度スキャンを行うと改善される場合があります。

9 録画番組を保存するハードディスクドライブを指定します。




① 「保存先ドライブ設定」のリストから、録画番組を保存するハードディスクドライブを選び、をクリックしてにします。
ここで複数のハードディスクドライブを選んでおくと、1つのハードディスクドライブの空き容量が不足してしまったときにも、別のハードディスクドライブに録画番組を保存することができます。

② 「最初に使用する保存先ドライブ」を選択します。
複数のハードディスクドライブを保存先として設定している場合に、優先して保存するハードディスクドライブを設定します。通常は、「D: ¥STVLERec¥」を選択してお使いください。

③ 「次へ」をクリックします。

10 **「データ放送保存」、「画質モード（録画番組）」、「持ち出し用ファイル作成（標準画質）」を指定します。**



① 「ON」にすると録画時にデータ放送を保存します。「OFF」にすると録画時にデータ放送を保存しません。（初期値：OFF）

② 番組を録画するときの画質を指定します。（初期値：HX（高画質））
詳しくは、「「ハードディスクに録画するときの画質」の選び方」（→P.33）をご覧ください。

③ 録画番組を携帯機器やメモリーカードに書き出す場合の設定を行います。
（初期値：ON（SDメモリーカード/メモリースティック/PSP/ウォークマン共通））
持ち出し用ファイルについては、「録画した番組を携帯機器に書き出す」（→P.53）をご覧ください。


④ 「次へ」をクリックします。

11 **「完了」画面が表示されたら、「OK」をクリックします。**

テレビの視聴画面が起動します。
これで初回設定は完了です。

受信レベルの確認

- 「DigitalTVbox」では、デジタル放送の受信レベルをテストし、アンテナの角度が最適かどうかを確認することができます。
テレビ画面をクリックして表示される操作パネルから「メニュー」▶「設定」の順にクリックすると、「DigitalTVbox [設定画面]」が表示されます。
「テレビ設定」▶「地域／チャンネルスキャン」の順にクリックし、放送局を選択すると、受信レベルが表示されます。
受信レベルが60前後（またはそれ以上）になっていればアンテナの角度が最適の状態で、映像を正しく表示できます。なお、ここで表示される受信レベルの数値は、具体的な信号の強度を示すものではありません。




受信レベルが低い場合は、操作パネルから、「メニュー」▶「設定」▶「テレビ設定」▶「チューナー／アンテナ」▶「アッテネータ設定」の設定を変更することで、改善されることがあります。

テレビを見る


ここでは、テレビの基本的な操作方法について説明します。
テレビの操作には、「リモコンでの操作」と「マウスでの操作」があります。

リモコンで操作する

□ クイックテレビ搭載機種の場合



□ クイックテレビ非搭載機種の場合



注1：パソコンの電源が切れているときに アプリ（テレビアプリボタン）を押すと、パソコンが起動して「DigitalTVbox」が起動します。Windowsのサインインパスワードを設定している場合は、「自動サインイン設定」を有効にしておく必要があります。「自動サインイン設定」について詳しくは、『取扱説明書』の「便利な機能のご紹介」－「自動サインイン設定」をご覧ください。

注2：番号入力 を押してから数字ボタンでチャンネルを入力して、チャンネルを切り替えることができます。

注3：「待機モード」について、詳しくは「テレビを終了する」（→P.22）をご覧ください。

注4：テレビの視聴中に 一時停止 を押すと番組が一時停止し、再生 を押すと、そこから番組が再開されます。少し席を外したいときなどに便利な機能です。
「かんたん追いかけ再生」では、一時停止 を押した時点から番組が終了するまで、番組が録画されます。


マウスで操作する

■ テレビを起動する

マウスを使ってテレビを起動するときは、スタート画面で「DigitalTVbox」をクリックします。

■ 操作パネルの使い方

テレビの視聴中にテレビ画面をクリックすると、操作パネルが表示されます。



1	視聴中の番組を録画します。 「見ている番組を録画する」（→P.41）	7	テレビの視聴中に、「かんたん追いかけ再生」ができます。 「かんたん追いかけ再生」（→P.20）
2	放送波を切り替えます。	8	をクリックして にすると、消音になります。もう一度クリックすると元の音量に戻ります。
3	チャンネルを切り替えます。		
4	データ放送を表示します。	9	を左右に動かす、または をクリックして、音量を調節します。
5	メニューを表示します。		
6	視聴している番組以外の、放送中の番組一覧を表示します。		

■ テレビを終了する

操作パネルが表示された状態で、「メニュー」▶「待機モードへ」の順にクリックします。


Point

- 「DigitalTVbox」を完全に終了したい場合は、デスクトップ画面右下の通知領域にある をクリックし、表示される を右クリックして「終了する」をクリックします。
「DigitalTVbox」を完全に終了すると、予約録画や番組情報の取得ができません。録画予約があるときにテレビを終了したい場合は、待機モードにしてください。

字幕や音声などの設定を変更する（メニュー）

メニューを使うと、字幕や音声の切り替えなどを行うことができます。

1 テレビ画面が表示されている状態で、メニュー を押します。



（選択できる項目は状況により異なります）

2 ＜＞ で設定したい項目を選択し、設定の変更を行います。


3 もう一度 メニュー を押すと、メニューが終了します。

Point

- 字幕対応番組で、常に字幕を表示するように設定することもできます。
「メニュー」▶「設定」▶「視聴設定」▶「字幕」の順にクリックして表示される設定画面で変更します。
- 「メニュー」▶「表示切換」で「DigitalTVbox」のウィンドウサイズを変更することができます。
詳しくは、次の手順で表示される「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。
  1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
  『Windows 8基本操作クイックシート』
  2. 「PIXELA」の「DigitalTVbox取扱説明書」をクリックします。

番組表を使う

このパソコンには、放送波からテレビ番組の情報を取得し、表示するための電子番組表が用意されています。



1	放送波を切り替えます。	5	選択している番組を録画予約します。
2	日付を切り替えます。	6	カスタム予約をします。 「カスタム予約する」（→P.43）
3	スクロールバーを使って、放送局や時間帯を変更します。		
4	選択している番組の詳細情報を表示します。	7	選択している番組の視聴画面を表示します。

■ 番組表の操作

リモコンを使って次の操作ができます。

したい操作	リモコンで押すボタン
番組表を表示する／閉じる	番組表
放送局や時間帯を変更する	‹ ˄ ˅ ›
放送波を切り替える	放送切換
選択している番組の詳細情報を見る	決定
前日の番組表を表示する	逆スキップ ⏮
翌日の番組表を表示する	順スキップ ⏭
選択している番組を録画予約する	録画 ●

重要 番組表を使うときの注意

- 番組データは自動的に受信されますが、受信に時間がかかる場合があります。また、受信中は自動的にスリープや休止状態にはなりません。
- 番組表には、取得できたチャンネルの番組のみ表示されます。

Point

- 「メニュー」▶「設定」▶「番組表設定」の順にクリックして表示される設定画面で、番組データを取得する方法を設定することができます。
- 「Gガイド.テレビ王国」のホームページから、番組を選んで録画予約することができます。詳しくは、次の手順で表示される「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。
  1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
     『Windows 8基本操作クイックシート』
  2. 「PIXELA」の「DigitalTVbox取扱説明書」をクリックします。

■ 番組を探す

番組のジャンルやキーワードなどから、見たい番組を探すことができます。

1　番組表を表示した状態で メニュー を押し、「番組検索」を選択し、 決定 を押します。

「番組検索」画面が表示されます。
ここでは、マウスを使った操作方法を説明します。

2　「詳細検索」をクリックします。



3　「詳細検索」画面が表示されたら、検索の条件を指定します。



フリーワードをリモコンで入力することはできません。キーボードで入力してください。

Point

- 「条件を登録」をクリックすると、検索条件を登録することができます。登録した検索条件は、「検索条件」のリストから選んで呼び出すことができます。

4　条件の指定が完了したら、「検索開始」をクリックします。

検索結果が表示されます。

■ 条件を指定して自動で録画する（「おまかせ予約」）

ジャンルやキーワードなどの条件を登録しておくと、その条件に合った番組を自動で録画します。

重要

- 「おまかせ予約」は録画を保証するものではありません。確実に録画をしたい場合は、録画予約（→P.42）を行ってください。
- 「おまかせ予約」を登録している場合、通常の録画予約を行うときに「外の予約と重複しています」というメッセージが表示される場合があります。この場合は 予約一覧 を押して、予約一覧から録画予約の確認をしてください。
- 通常の録画予約と「おまかせ予約」が重複する場合、「おまかせ予約」で予約された番組は、録画番組一覧に「中止」と表示されることがあります。これは通常の録画予約を優先して実行するためで、故障ではありません。


「おまかせ予約」を設定する

1 **「番組を探す」（→P.25）の手順1～3を行い、録画する番組の条件を指定します。**

2 **「条件を登録」をクリックします。**



3 **登録名を入力して「登録」をクリックします。**



条件が登録され、「詳細検索」画面に戻ります。

4 **「検索開始」をクリックします。**

検索結果が表示されます。

5 「おまかせ予約」をクリックします。



「おまかせ予約」が設定され、検索された番組を録画予約します。
以降、番組表データを受信すると、条件に合った番組が自動的に録画予約されます。

Point

- 「おまかせ予約」と通常の予約録画が重なった場合は、通常の予約録画が優先されます。
- 「おまかせ予約」した番組は、番組表上に ◷（緑）が表示されます。
- 「おまかせ予約」した番組は、「予約一覧」画面や「録画番組一覧」画面で「おまかせ」と表示されます。



「おまかせ予約」を解除する

① 「番組検索」画面で、削除したい検索条件を選択します。
※「おまかせ予約」に設定されている検索条件は、赤字で表示されます。

② 「おまかせ予約削除」をクリックします。



「おまかせ予約」で録画した番組を自動削除する条件を設定する


「おまかせ予約」で録画した番組は、録画保存先のハードディスク容量が15GB以下になると、古いものから自動で削除されます。
また、操作パネルから、「メニュー」▶「設定」▶「録画／再生設定」▶「番組自動削除」で、「録画件数」または「未視聴期間」を設定すると、いずれかの条件を超えた場合に、保護している番組を除いて、古い番組から順番に削除されます。

データ放送を見る

「データ放送」とは、番組の情報や、地域の天気予報や交通情報、最新のニュースなどの情報を見ることのできるサービスです。番組によっては、インターネットなどを介した双方向サービスを利用してクイズに答えるなど、番組に参加することができます。

■ データ放送の見かた

1 テレビ画面が表示されている状態で、【dデータ】を押します。



2 【↑↓←→】、【決定】、【青】、【赤】、【緑】、【黄】などのボタンで操作します。

3 もう一度【dデータ】を押すと、元の画面に戻ります。

重要 データ放送を見るときの注意

- 録画番組にデータ放送のデータを保存する場合は、「メニュー」▶「設定」▶「録画／再生設定」▶「録画」で「データ放送保存」を「ON」に設定します。
- 双方向サービスの利用には、有線LANによるインターネット接続が必要です。パソコンがインターネットに接続しているかどうか、確認してください。
- 双方向サービスは、インターネット接続を利用してデータの送受信を行う形式が中心ですが、BSデジタル放送、および110度CSデジタル放送の一部の番組では、電話回線を使った双方向サービスが提供されています。電話回線を使った双方向サービスはご利用になれませんのでご注意ください。
- 双方向サービスについて詳しくは、「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。
  1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
     『Windows 8基本操作クイックシート』
  2. 「PIXELA」の「DigitalTVbox取扱説明書」をクリックします。
- データ放送の画面をマウスで操作することはできません。「メニュー」▶「データ放送操作パネル」で表示されるデータ放送操作パネルを使って操作してください。

アンテナ電源の供給（BS･110度CSデジタル放送）

BS・110度CSデジタル放送用アンテナに供給する電源を、「アンテナ電源」といいます。電源がアンテナに供給されないと、BS・110度CSデジタル放送の映像が表示されません。
アンテナ電源の供給方法は、お住まいの種類により異なります。


■ アパート・マンションなどの共同住宅の場合

共同アンテナが設置されている場合は、各家庭からの電源供給は不要です。
[メニュー] を押して表示されるメニューから、「設定」▶「テレビ設定」▶「チューナー／アンテナ」の順にクリックし「アンテナ電源（LNB電源）設定」の設定を「OFF」に変更してください。

■ 一戸建て住宅の場合


アンテナを共有している

アンテナ電源を供給可能なデジタル機器とアンテナを共有している場合は、デジタル機器から電源を供給します。
[メニュー] を押して表示されるメニューから、「設定」▶「テレビ設定」▶「チューナー／アンテナ」の順にクリックし「アンテナ電源（LNB電源）設定」の設定を「OFF」に変更してください。



アンテナを共有していない

アンテナ電源を供給可能なデジタル機器とアンテナを共有していない場合は、パソコンから電源を供給します。
[メニュー] を押して表示されるメニューから、「設定」▶「テレビ設定」▶「チューナー／アンテナ」の順にクリックし「アンテナ電源（LNB電源）設定」の設定を「ON」に変更してください。



4 テレビ番組を録画する


本章では、テレビ番組の録画や録画した番組の再生、ディスクや携帯機器に書き出す方法について説明します。

録画の前に

録画する前に考えること

このパソコンでは、次のことができます。

- テレビ番組をハードディスクに録画する
- ハードディスクに録画した番組をDVDやBlu-ray Disc（BDXL™対応Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）などのディスクに書き出す
- ハードディスクに録画した番組を携帯電話やPSP、ウォークマンなどの携帯機器に書き出す



ハードディスクに録画する前に次のことを考えておく必要があります。設定を変更する場合は、「録画の設定を変更する」（→P.31）をご覧ください。

- 何を優先したいか？

  きれいに録画したいのか、たくさん録画したいのかによって、選ぶ画質が変わります。

- **DVDかBlu-ray Discのどちらに書き出すか？（BDXL™対応Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）**

  「ハードディスクに録画するときの画質」と、「書き出すディスクの種類」によって、書き出すときに選べる画質が決まります。ディスクに書き出すときのことも考えて、「ハードディスクに録画するときの画質」を設定してください。

録画の設定を変更する

ここでは、録画の設定について説明します。
録画番組を保存するハードディスクドライブや画質を変える場合は、あらかじめ設定を変更しておく必要があります。

1 **テレビを起動した状態で [メニュー] を押します。**

2 **〈◇〉で「設定」を選択し、(決定) を押します。**

3 **マウス操作に切り替わるというメッセージが表示されたら、〈◇〉で「はい」を選択し、(決定) を押します。**

この後はマウスを使って操作してください。


4 **録画番組を保存するハードディスクドライブについて設定するときは、左側のメニューで「録画／再生設定」▶「保存先ドライブ」の順にクリックします。**




設定項目	説明
保存先ドライブ設定	録画番組を保存するハードディスクドライブを設定します。DVD、Blu-ray Disc（BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）などに直接録画することはできません。
最初に使用する保存先ドライブ	複数のハードディスクドライブを保存先として設定している場合に、優先して保存するハードディスクドライブを設定します。

設定を変更したら「適用」をクリックします。

5 「データ放送保存」、「画質モード（録画番組）」、「持ち出し用ファイル作成（標準画質）」について設定するときは、左側のメニューで「録画」をクリックします。



設定項目	説明
データ放送保存	「ON」にすると録画時にデータ放送を保存します。「OFF」にすると録画時にデータ放送を保存しません。（初期値：OFF）
画質モード （録画番組）	「ハードディスクに録画するときの画質」を指定します。 （初期値：HX（高画質））  詳しくは、「「ハードディスクに録画するときの画質」の選び方」（→P.33）をご覧ください。
持ち出し用 ファイル作成 （標準画質）	録画番組を携帯機器やメモリーカードに書き出す場合の設定を変更します。（初期値：ON（SDメモリーカード/メモリースティック/PSP/ウォークマン共通 ）） 持ち出し用ファイルについては、「録画した番組を携帯機器に書き出す」（→P.53）をご覧ください。

設定を変更したら「適用」をクリックします。
設定がすべて終わったら「OK」をクリックして画面を閉じます。

■ 外付けハードディスクを使う


このパソコンでは、USB接続した外付けハードディスクに、テレビ番組を直接録画することができます。また、外付けハードディスクにある録画番組は、そのままディスクに書き出すこともできます。
外付けハードディスクに録画するときは、「保存先ドライブ設定」や「最初に使用する保存先ドライブ」を変更してください。

外付けハードディスクに録画するときの注意

- NTFS形式に初期化（フォーマット）されたUSB2.0以上対応のハードディスクのみ、使用することができます。
- 外付けハードディスクはパソコン本体に直接接続してください。USBハブ経由で接続した場合、録画やディスクへの書き出しに失敗するなどの問題が発生することがあります。
- 録画を開始する前に、外付けハードディスクが使用可能な状態になっているか確認してください。指定したドライブが作業開始時に使用可能な状態になっていないと、録画やディスクへの書き出しができません。

■ 「ハードディスクに録画するときの画質」の選び方

「ハードディスクに録画するときの画質」と書き出すディスクの種類によって、書き出すときに選べる画質が決まります。ディスクに書き出すときのことも考えて、「ハードディスクに録画するときの画質」を選んでください。



注1：BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ。
注2：放送が標準画質の場合、標準（SD）画質で録画されます。
注3：BD-R XLに書き出した場合。
注4：DVD-R DLに書き出した場合。

上記は選び方の目安です。特定の媒体（ディスク）や画質をお勧めするものではありません。

■ 録画するときの画質による仕様の違い

ハードディスクに録画するときの仕様

ハードディスクに録画するときの画質	DR	HX	HS[注1]	HL[注1]	HE[注1]
ビットレート	地上デジタルHD　：約17Mbps 地上デジタルSD　：約6～8Mbps [注2] BSデジタルHD　：約24Mbps BSデジタルSD　：約11Mbps 110度CSデジタルHD：約17Mbps 110度CSデジタルSD：約6～8Mbps [注2]	約 9Mbps	約 4.5Mbps	約 2.4Mbps	約 1.6Mbps
画質	ハイビジョン（HD）[注3]				
データ形式	MPEG2-TS（音声：AAC）	MPEG4/AVC（音声：AAC）			
データ放送のデータ	設定に依存 [注4]				
番組情報のデータ	保存				
字幕放送のデータ	保存				
副音声 [注5]	保存				
5.1チャンネル音声	保存				

Blu-ray Discに書き出すときの仕様（BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）

ハードディスクに録画したときの画質	DR	HX	HS	HL	HE

↓ 録画時に選択した画質のまま書き出し ↓

Blu-ray Discに書き出すときの画質	DR	HX	HS	HL	HE
ビットレート	地上デジタルHD　：約17Mbps 地上デジタルSD　：約6～8Mbps [注2] BSデジタルHD　：約24Mbps BSデジタルSD　：約11Mbps 110度CSデジタルHD：約17Mbps 110度CSデジタルSD：約6～8Mbps [注2]	約 9Mbps	約 4.5Mbps	約 2.4Mbps	約 1.6Mbps
画質	ハイビジョン（HD）[注3]				
1枚のディスクに記録可能な時間 [注6]	約2時間	約6時間	約12時間	約24時間	約38時間
1枚のディスクに記録可能な番組数	200番組				
フォーマット	BDAV2.0	BDAV2.1			
データ放送のデータ [注7]	設定に依存 [注4]				
番組情報のデータ [注7]	保存				
字幕放送のデータ	保存				
副音声 [注5]	保存				
5.1チャンネル音声	保存				

DVDに書き出すときの仕様

ハードディスクに録画したときの画質	DR	HX	HS	HL	HE

	画質変換して書き出す場合				録画画質そのままで書き出す場合[注8]			
DVDに書き出すときの画質	XP	SP	LP	ぴったり[注9]	HX	HS	HL	HE
ビットレート	約8Mbps	約4Mbps	約2Mbps	約2～8Mbps	約9Mbps	約4.5Mbps	約2.4Mbps	約1.6Mbps
画質	標準（SD）				ハイビジョン（HD）[注3]			
1枚のディスクに記録可能な時間[注6]	約1時間	約2時間	約4時間	～約4時間	約1時間	約2時間	約4時間	約7時間
1枚のディスクに記録可能な番組数	99番組				200番組			
フォーマット	DVD-VR				AVCREC[注10]			
データ放送のデータ	削除*				削除*			
番組情報のデータ[注7]	削除*				保存			
字幕放送のデータ	削除*				保存			
副音声[注5]	音声1のみ保存*				保存			
5.1チャンネル音声	2チャンネルに変換*				保存			

＊ ：ディスクに書き出したときに、ハードディスク内の録画番組から変換や削除される項目

注1：スポーツや音楽番組など、動きや明るさの変化が激しい番組をHS、HL、HEで録画すると、ブロック状のノイズが出たり、映像がスムーズに再生されないなどの現象が出ることがあります。
このような番組を録画する場合は、DRまたはHXで録画することをお勧めします。

注2：放送局によって異なります。

注3：放送が標準（SD）放送の場合は標準（SD）になります。

注4：「録画の設定を変更する」（→P.32）で「データ放送保存」を「ON」に設定すると、保存されます。

注5：音声多重放送や2ヶ国語放送などで、主音声以外に放送される音声です。

注6：Blu-ray Discについては、BD-R/BD-REでの録画時間、DVDについては、DVD-R/DVD-RW/DVD-RAMの片面ディスクの録画時間です。

注7：ディスク上にデータ放送、番組情報のデータが保存されていても、「WinDVD」では表示されません。

注8：・BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ非搭載機種では、録画画質のままで書き出すことはできません。
・録画画質と同じ画質で書き出す場合は、フォーマット形式をAVCRECにする必要があります。また、DRで録画した番組をそのままの画質で書き出すことはできません。

注9：ディスクの空き容量に収まるように、画質を調整して書き込むモードです。ビットレートや記録可能な時間は、書き出す番組の時間によって異なります。

注10：この形式でDVDに書き出すと、AVCREC形式に対応していないDVDプレーヤーでは再生できません。

■ 録画番組を保存するための容量の目安

1時間分の録画番組を保存するための容量の目安です。

録画時の画質	地上デジタル放送		BS・110度CSデジタル放送		録画番組の保存先
	ハイビジョン（HD）放送	標準（SD）放送	ハイビジョン（HD）放送	標準（SD）放送	
DR	約7650MB（約7.6GB）	約3600MB（約3.6GB）	約10800MB（約10.8GB）	約4950MB（約4.9GB）	ハードディスク Blu-ray Disc注2
HX	約4050MB（約4.1GB）注1				ハードディスク DVD注2 Blu-ray Disc注2
HS	約2025MB（約2.0GB）				
HL	約1080MB（約1.1GB）				
HE	約720MB（約0.7GB）				
XP	約3700MB（約3.7GB）				DVD
SP	約1900MB（約1.9GB）				
LP	約1000MB（約1.0GB）				

容量は、1MB =1000^2 bytes、1GB =1000^3 bytes換算値

注1：標準（SD）放送をHXで録画したとき、DRよりデータ容量が大きくなる場合があります。

注2：BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ。

■ ディスクに書き出すときの記録時間の目安

1枚のディスクに記録できる時間の目安です。

書き出し時の画質	DVD-R/DVD-RW/DVD-RAM注1（約4.7GB）	DVD-R DL（約8.5GB）	BD-R/BD-RE（約25GB）	BD-R DL/BD-RE DL（約50GB）	BD-R XL/BD-RE XL（約100GB）
DR注2	―	―	約2.2時間注3	約4.4時間注3	約8.8時間注3
HX注2	約1.2時間	約2.2時間	約6時間	約12時間	約24.1時間
HS注2	約2.4時間	約4.4時間	約12.3時間	約24.7時間	約49.4時間
HL注2	約4.8時間	約8.7時間	約24.2時間	約48.5時間	約96.9時間
HE注2	約7.6時間	約13.7時間	約38.3時間	約76.6時間	約153.2時間
XP	約1時間	約2時間	―	―	―
SP	約2時間	約3.5時間	―	―	―
LP	約4時間	約7.5時間	―	―	―
ぴったり注4	約4時間	約7.5時間	―	―	―

注1：DVD-RAMの片面ディスクです。

注2：BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ。

注3：BSデジタルHDの番組を書き出した場合の目安です。

注4：ディスクの空き容量に収まるように、画質を調整して書き込むモードです。表内の時間は、1枚のディスクに最長何時間のテレビ番組を収めることができるかを示しています。なお、両面ディスクを使用した場合は、片面のみへの書き込みとなります。

- ディスクの空き容量によっては、ぴったり収まらない場合があります。
- 1時間に満たないテレビ番組は、ディスクに空き容量ができる場合があります。

テレビ番組を録画するときの注意

ここでは、テレビを録画するときに注意していただきたいことを説明します。

■ 録画全般について

録画するときはこんなことに気を付けてください

- 録画中は、パソコンの電源ボタンを押さないでください。
  録画中にパソコンの電源ボタンを押すと、録画に失敗したり、故障の原因となったりする場合があります。また、電源ボタンを4秒以上押し続けてパソコンを強制終了すると、録画予約の時間になってもパソコンが自動起動せず、予約録画に失敗することがあります。強制終了した場合は再度電源を入れ、パソコンの電源ボタンを押してWindowsを終了してください。
- 録画中は、シャットダウンや再起動をしたり、スリープや休止状態にしたりしないでください。録画に失敗したり、故障の原因となったりする場合があります。
- 録画中は、ウイルススキャンを行わないでください。
  テレビの録画中にウイルススキャンが開始されると、録画が正常に行われないことがあります。予約録画を行う場合は、同じ時間帯に自動スキャン機能が動作しないようご注意ください。
- 周辺機器の取り付け／取り外しをしないでください。
  テレビ番組の録画中、または予約録画の待機中のときは、周辺機器の取り付け／取り外しや、メモリーカードの抜き差しなどをしないでください。録画に失敗する原因となります。
- 録画中は、「WinDVD」を起動しないでください。
  録画中に動画再生アプリを起動すると、録画番組にコマ落ちが発生するなどの影響があります。
- 視聴中の別番組録画について
  ダブル録画に対応している機種の場合は、一方のテレビチューナーでテレビを視聴しているときでも、もう一方のテレビチューナーで別の番組を録画することができます。それ以外の機種では、視聴中の番組のみ録画することができます。

外付けハードディスクをお使いになる場合

外付けハードディスクの使用については、「外付けハードディスクを使う」（→P.33）をご覧ください。

■ 予約録画について

予約録画をする前に確認してください

- デスクトップ画面右下の通知領域にある をクリックし、 を右クリックして表示されるメニューから「終了する」をクリックした場合は、「DigitalTVbox」が完全に終了するため、予約録画されません。【終了】を押すか、「メニュー」▶「待機モードへ」または、通知領域にあるアイコンから「待機モードへ」をクリックし、「DigitalTVbox」が待機状態の場合は、予約録画が行われます。
- BSデジタル放送、110度CSデジタル放送を予約録画するときは、「アンテナ電源の供給（BS･110度CSデジタル放送）」（→P.29）をご覧になり、アンテナに電源を供給する接続や設定になっているか、確認してください。
  放送中の番組を視聴、録画するときだけではなく、予約録画するときも、アンテナ電源の供給が必要です。
- 予約録画をするときは、コンピューターがスリープになるまでの時間をご購入時の設定から変更しないでください。変更すると、録画に失敗することがあります。
  ご購入時の設定から変更している場合は、次の手順で設定を戻してください。
  1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
     『Windows 8基本操作クイックシート』
  2. 「コントロールパネル」をクリックします。
  3. 「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」の順にクリックします。
  4. 「バランス（推奨）」の ○ をクリックして ◉ にしてから、ウィンドウ左の「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックして表示される画面で、「このプランの既定の設定を復元」をクリックします。
- 2つ以上の予約録画が連続している場合、前に予約しているテレビ番組の、最後の約1分間が録画されません。
- 「DigitalTVbox」はユーザーアカウントが「管理者」、または「標準ユーザー」となっているユーザーでのみ予約録画できます。
  「Guest」でサインインした場合、「DigitalTVbox」が起動しないため予約録画できません。
- 予約録画が設定されていると、クイックスタート機能を使用時にパソコンの電源が入った状態で電源ボタンを押しても、スリープまたは休止状態になります。
  クイックスタート機能については、『取扱説明書』の「取り扱い」―「Windowsをスタートする／終了する」ご覧ください。
- B-CASカードがパソコン本体にセットされていることを確認してください。
  B-CASカードがセットされていないと、予約録画できません。
- アンテナケーブルを取り外したままにしないでください。
  予約録画が失敗する原因となります。予約録画を設定した後に、アンテナケーブルを取り外してパソコン本体をお使いになった場合、予約録画開始前にはパソコン本体にアンテナケーブルを接続してください。
- 番組が延長された場合や、番組時間が変更された場合は、ハードディスクの空き容量が足りなくなり、予約録画が中断されることがあります。

Windowsのサインインパスワードを設定している場合の注意

次の場合にパスワードを入力する設定になっていると、予約録画が実行されません。

・ スリープや休止状態から復帰するとき
・ スクリーンセーバーを解除するとき

これらの状態から予約録画をするときは、次のように設定してください。

1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。

   『Windows 8基本操作クイックシート』

2. 「コントロールパネル」をクリックします。
3. 「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」をクリックし、ウィンドウ左の「スリープ解除時のパスワード保護」の順にクリックします。
4. 「電源ボタンの定義とパスワード保護の有効化」ウィンドウで「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。
5. 「パスワードを必要としない」の ○ をクリックして ◉ にします。
6. 「変更の保存」をクリックします。
7. ✕ をクリックします。
8. デスクトップの何もないところを右クリックし、表示されるメニューから、「個人設定」をクリックします。
9. 「個人設定」ウィンドウで「スクリーンセーバー」をクリックします。
10. 「再開時にログオン画面に戻る」の ☑ をクリックして □ にします。
11. 「OK」をクリックします。

Windowsを終了した状態や電源を切った状態から予約録画をするときの注意

- このパソコンでは録画予約をしておけば、Windowsを終了したりパソコンの電源を切ったりしても、自動的に起動して録画を開始することができます（「PowerUtility-スケジュール機能」）。
- ご購入時の状態では、Windowsをスタートするときにパスワードを入力する設定にしておくと、Windowsを終了した状態や、電源を切った状態からの予約録画が実行されません。予約録画をする場合は、「自動サインイン設定」にもそのパスワードを設定しておいてください。また、Windowsのサインインパスワードを変更した場合にも、「自動サインイン設定」のパスワード変更が必要です。
  「自動サインイン設定」について詳しくは、『取扱説明書』の「便利な機能のご紹介」－「自動サインイン設定」をご覧ください。
- 録画予約時刻の15分前には、Windowsを終了するかパソコンの電源を切ってください。
  予約録画が始まる時間の直前に電源を切ったり、スリープや休止状態になったりすると、設定どおりに正しく動作しない場合があります。
- Windowsを終了した状態や、電源を切った状態からの予約録画には「PowerUtility-スケジュール機能」を使用します。
  「PowerUtility-スケジュール機能」を削除すると、録画予約時刻に自動的にWindowsをスタートしたり、録画終了後に電源を自動的に切ったりすることができなくなりますのでご注意ください。
- Windowsを終了した状態、またはパソコンの電源を切った状態から予約録画が開始されると、「自動サインイン設定」で設定したユーザーアカウントに自動でサインインされます。このとき、パソコンに複数のユーザーアカウントが登録されていても、パスワードの入力画面は表示されませんのでご注意ください。
- 「PowerUtility-スケジュール機能」はBIOSセットアップの「時刻による電源オン」を使用しています。「PowerUtility-スケジュール機能」を起動した後、録画のスケジュールが設定されていない場合には、Windowsの起動時にBIOSセットアップの設定が自動的に変更され、「使用しない」に設定されます。

■ 録画したデジタル放送番組に関する注意

- ハードディスクにある録画番組は、他のパソコンなどにコピーまたは移動して再生することはできません。録画したパソコンでのみ再生可能です。
- 液晶ディスプレイへの再生表示は、ハイビジョン表示にならない場合があります。
  ハイビジョン映像は解像度変換せずに録画されますが、映像出力時に液晶ディスプレイの解像度に変換される場合があります。
- 「Corel Direct DiscRecorder」を使用すると、ディスクに書き出した録画番組に対してチャプターの追加などの編集ができます。詳しくは、「Corel Digital Studio」のマニュアルをご覧ください。

テレビ番組を録画する

ここでは、見ている番組の録画方法と、予約して録画をする方法について説明します。

見ている番組を録画する

現在見ているテレビ番組を録画したいときは、次の操作ですぐに録画を開始できます。

1 テレビ番組を視聴中に [録画 ●] を押します。

録画が開始されます。
[録画 ●] を2回押すと「この番組終了まで」、3回押すと「次の番組終了まで」、それぞれ録画終了タイマーが設定されます。

2 録画を停止するときは、録画している番組を表示中に [停止 ■] を押します。

Point マウス操作

- マウスで操作するときは、操作パネル上の ● ／ ■ をクリックして録画を開始・終了します。

録画予約する

番組表から録画予約ができます。

1 番組表 を押します。

2 ‹◇› で予約したい番組を選択し、 決定 を押します。



番組の検索方法など、番組表の使い方については、「番組表を使う」(→P.23)をご覧ください。

3 「詳細/予約」画面で、 録画● を押します。

予約が完了すると、番組表上に 🕒 が表示されます。
必要に応じて、「画質」や「くりかえし」の設定を変更することができます。

くりかえし:定期的な予約録画を行う場合に録画頻度を変更します。



録画予約を変更する

1. 予約一覧 を押します。
2. ‹◇› で変更したい番組を選択し、 黄 を押します。
3. 青 や 緑 を押し、‹◇› で各種設定を変更します。
4. 設定変更が完了したら、 赤 を押します。

録画予約を取り消す

1. 予約一覧 を押します。
2. ‹◇› で変更したい番組を選択します。
3. 0わスペース を押します。
4. ‹◇› で「はい」を選択し、 決定 を押します。

Point カスタム予約する

- チャンネルと時間を指定して予約をすることで、番組表に表示されていない番組の録画予約ができます。

  1. 【番組表】を押します。
  2. 【メニュー】を押し、「カスタム予約」を選択し、（決定）を押します。
  3. 録画の条件を指定します。



  4. 設定変更が完了したら、（赤）を押します。

- 同じチャンネルで（18:00～18:30と18:30～19:00のように）連続した2つの番組をカスタム予約すると、録画した番組に「中断」と表示されることがあります。連続した番組をカスタム予約する場合は、1つの予約として登録することをお勧めします。

Point パソコンの時刻合わせ

- パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。
  時刻を合わせるときは、次の手順で設定を行ってください。

1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
   『Windows 8基本操作クイックシート』
2. 「コントロールパネル」をクリックします。
3. 「時計、言語、および地域」▶「日付と時刻の設定」▶「日付と時刻の変更」の順にクリックし、設定を行ってください。

録画した番組を再生する

ここでは、ハードディスクに録画したテレビ番組を再生する操作について説明します。

■ 録画番組を再生するときの注意

著作権保護のため、録画番組を再生するには、録画を行ったパソコンとテレビチューナーが必要です。そのため、テレビチューナーの故障などにより、交換が必要になった場合、録画番組が再生できなくなることがあります。
万一録画番組が再生できなくなった場合、その内容の補償およびそれに付随する損害に対して、弊社は一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

■ 録画番組を再生する

1 **［録画番組］を押します。**

2 **録画番組の一覧が表示されたら、‹ˆˇ› で見たい番組を選択し ［再生 ►］ を押します。**

番組の再生が始まります。

3 **番組の再生を終える場合は、［停止 ■］ を押します。**

■ 再生中の操作

録画番組の再生中は、リモコンを使って次の操作ができます。

したい操作	リモコンで押すボタン
再生を停止する	停止 ■
一時停止する	一時停止 ❚❚
早送りする	早送り ►►
巻き戻す	巻戻し ◄◄
次のチャプターの区切りへスキップする 注	順スキップ ►►❙
前のチャプターの区切りへ戻る 注	逆スキップ ❙◄◄


注：スキップボタンの機能を、指定した秒数だけ移動する「秒数スキップ」に変更することもできます。
「メニュー」▶「設定」▶「録画／再生設定」▶「再生」の順にクリックして表示される設定画面で変更します。

Point ゆったり再生

- 再生中に ［再生 ►］ を押すと、再生速度が0.8倍となり「ゆったり再生」になります。
  再度 ［再生 ►］ を押すと、通常の速度に戻ります。

■ 見たいところだけ再生する（スキップ再生）

録画した番組は自動的にシーンの解析が行われ、チャプターとして分割されます。
このパソコンでは録画番組の再生時に、見たいチャプター部分のみ再生することができます。



重要

- 番組によっては、正しく本編部分を検出できない場合があります。

1 **録画番組 を押します。**

2 **録画番組の一覧が表示されたら、〈 〉で見たい番組を選択し 順スキップ ▶▶| を押します。**

スキップ再生が始まります。

■ スポーツ番組をダイジェストで見る（ダイジェスト再生）

スポーツ番組を録画すると、番組の音声などを検知して、盛り上がった部分をダイジェストで見ることができます。

重要

- 番組によっては、正しく本編部分を検出できない場合があります。
- ダイジェスト再生ができるのは、ジャンルが「スポーツ」の番組のみです。

1 **録画番組 を押します。**

2 **録画番組の一覧が表示されたら、〈 〉で見たい番組を選択し 黄 を押します。**

録画番組の「詳細」画面が表示されます。

3 **逆スキップ |◀◀ を押します。**

ダイジェスト再生が始まります。

録画した番組のチャプターを編集する

録画した番組の、再生／スキップする部分を設定したり、チャプターを分割／結合したりすることができます。

1 【録画番組】 **を押します。**

2 **録画番組の一覧が表示されたら、〈〉 でチャプターを編集したい番組を選択し、【一時停止】を押します。**

3 **マウス操作に切り替わるというメッセージが表示されたら、〈〉 で「はい」を選択し、【決定】 を押します。**

番組の「編集」画面が表示されます。この後はマウスを使って操作してください。



1 シークバー 緑色の部分が再生、グレーの部分がスキップを表します。クリックすると、チャプターを選択できます。	**4 プレビュー開始** 設定した状態で再生を開始します。
2 オートチャプター 自動的にチャプター分割します。 ※番組によっては、正しく本編部分を検出できない場合があります。	**5 チャプターリスト** チャプターの一覧が表示されます。クリックして表示される ◎ を ◉ にすることで、再生／スキップを設定することができます。
3 チャプターを分割／前のチャプターと結合 カーソルの位置でチャプターを分割します。また、チャプターを選択している場合は、前のチャプターと結合します。	**6 カーソル** チャプターを分割する位置を移動します。 **7 シークバー表示** シークバーの表示方法を選べます。

4　編集が終わったら、「保存して閉じる」をクリックし、「はい」をクリックします。

Point ディスクへの書き出しについて

- 録画番組をディスクに書き出すときに、「スキップ」に設定した部分を残したまま書き出すか、削除して書き出すか選ぶことができます。詳しくは、「ディスクに書き出す」（→P.50）をご覧ください。

録画した番組をネットワーク経由で再生する

このパソコンでは、ネットワークを経由して、他の機器で録画番組を再生することができます。詳しくは、次の手順で表示される「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。

1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
   『Windows 8基本操作クイックシート』
2. 「PIXELA」の「DigitalTVbox取扱説明書」をクリックします。

録画した番組をディスクに書き出す

このパソコンでは、ハードディスクに録画した番組をDVDやBlu-ray Disc（BDXL™対応　Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）などのディスクに書き出すことができます。

■ 対応ディスク

DVD	：CPRM対応の、DVD-R、DVD-R DL、DVD-RW、DVD-RAM
Blu-ray Disc＊	：BD-R、BD-R DL、BD-R XL、BD-RE、BD-RE DL、BD-RE XL

＊　：BDXL™対応　Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ。

- DVDに書き出したテレビ番組は、「WinDVD」またはCPRM対応のDVDに対応したDVDプレーヤーで再生できます。
- Blu-ray Discに書き出したテレビ番組は、「WinDVD」またはBlu-ray Discに対応したプレーヤーで再生できます。

このパソコンの推奨ディスクについては、『取扱説明書』の「取り扱い」−「CD/DVDドライブ」をご覧ください。
1枚のディスクに、何時間分の番組を記録できるかについては、「録画の設定を変更する」の「ディスクに書き出すときの記録時間の目安」（→P.36）をご覧ください。

■ 書き出しの特徴

ダビングと移動（ムーブ）


ディスクに書き出す方法は、ダビングと移動（ムーブ）の2つがあります。

ダビング　：ハードディスクに**録画番組を残したまま**、ディスクに録画番組をコピー（バックアップ）する機能

ムーブ　　：録画番組をディスクに書き出した後、ハードディスクから**録画番組を削除**する機能

コピー制御信号について

デジタル放送の番組には、著作権保護を目的とした、コピー回数を制御するための信号が含まれています。
ディスクへのダビングができる回数は、このコピー制御信号の種類によって異なります。
この信号には、「コピーネバー」「コピーフリー」「コピーワンス」「ダビング10」の4種類があります。



コピーネバー：　ハードディスクへの録画、およびディスクへの書き出しができない信号です。

コピーフリー：　ハードディスクに録画した後、その録画番組をディスクに何回でも書き出すことができる信号です。

コピーワンス：　ハードディスクに録画を行った時点で、1回コピーを行ったとみなされる信号です。そのため、DVDなどのディスクに録画番組を書き出したい場合は、移動（ムーブ）することになります。移動（ムーブ）を行うと、ハードディスク内の録画番組は自動的に削除されます。

ダビング10：　ハードディスクに録画番組を残したまま、最大9回までデータをディスクにコピーすることができます。10回目にデータをディスクに書き出すと、データがハードディスクから移動（ムーブ）して削除されます。

ディスクに書き出すときの注意

重要 AACSキーを更新してお使いください

- Blu-ray Discへ録画番組を書き出す場合、および画質変換を行わない（AVCREC形式）でDVDに書き出す場合（BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）は、AACS（Advanced Access Content System）と呼ばれる著作権保護技術によって、データが暗号化されます。暗号化されるときには、「AACSキー」という電子データが働きます。パソコンに入っているAACSキーには有効期限が設けられているため、定期的に更新する必要があります。更新する方法については、インターネットに接続して次のURLをご覧ください。

  http://www.fmworld.net/aacs/

- 録画番組をダビング中や移動（ムーブ）中に、停電などによる電源断など不慮の事故や強制シャットダウンによってパソコン本体が停止したり、記録しているディスクの傷や汚れによって書き込みが中断したりした場合、ダビングや移動（ムーブ）を実行していた録画番組はハードディスクから一部、またはすべてが削除されることがあります。このとき、録画番組の一部、またはすべてを再生できなくなることがありますのでご注意ください。
- 移動（ムーブ）の途中でキャンセルした場合、その時点までのデータがディスクに書き込まれ、それ以降のデータはハードディスクから削除されます。「ダビング10」信号が含まれた録画番組をダビングの途中でキャンセルした場合は、その時点までのデータがディスクに書き込まれ、ダビング可能回数が1回減ります。
- 大切な録画番組をディスクに書き出す前に、テスト用の録画番組をディスクに書き出し、お手持ちの機器で再生可能かご確認ください。
- ハードディスクに録画したときの画質や書き出すディスクにより、保存されるデータや、ディスクのフォーマット形式が異なりますので、注意してください。詳しくは、「録画の設定を変更する」（→P.31）をご覧ください。
- 録画番組を書き出すディスクにデータが入っている場合、ディスクのフォーマットを行うとすべてのデータが削除されます。データを削除したくない場合は、フォーマットをせずに追記するか、新しいディスクを用意してください。
- DVD-RAMに録画番組のデータを追記する場合、ディスクに録画番組以外のデータが入っていると、追記ができません。ディスクに入っているデータが録画番組だけの場合には追記が可能です。
- ディスクの書き出し中は、録画番組の視聴はできません。
- ディスクの書き出し中は、他のアプリを起動または操作しないでください。
- 状況によってディスクへの書き出しは、録画番組の再生時間よりも長くなる場合があります。
- ディスクの書き出しはリモコンで操作することができません。マウスを使って操作してください。

『取扱説明書』の「取り扱い」—「CD/DVDドライブ」にも、ディスクに書き込みをするときに注意していただきたいことを説明しています。あわせてご覧ください。

ディスクに書き出す

1 ディスクをパソコン本体にセットします。

2 [録画番組] を押します。

3 録画番組の一覧が表示されたら、[メニュー] を押して表示されるメニューから、〈◇〉で「書き出し」を選択し、(決定) を押します。



4 マウス操作に切り替わるというメッセージが表示されたら、〈◇〉で「はい」を選択し、(決定) を押します。


この後はマウスを使って操作してください。

5 「メディアを確認しました。[次へ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されたら、「次へ」をクリックします。



DVDの場合、書き出し時のフォーマット形式を選択することができます。録画画質と同じ画質で書き出す場合は「AVCREC」を選択してください（BDXL™対応Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）。

6 **ディスクに書き出したい録画番組を選択し、「書き出し」をクリックします。**



DVDに書き出す場合は、画質を選択することができます。

チェックを入れると、スキップに設定したチャプターを除いて書き出しを行います。


Ctrl を押しながらクリックすると、複数の番組を選択することができます。ただし、DVDに書き出す場合、記録モードが「DR」の番組は画質の異なる番組と同時に書き出しをすることができません。

Point

- 「スキップ書き出し」を行う場合、書き出したい部分が「再生」の設定になっているか、あらかじめ「編集」画面で確認しておくことをお勧めします。
  詳しくは、「録画した番組のチャプターを編集する」（→P.46）をご覧ください。

7 **「書き出しを実行すると、ダビング10または・・・」というメッセージが表示されたら内容を確認し、続行する場合は「はい」をクリックします。**

書き出しが開始されます。
書き出し作業の進行状況は、デスクトップ画面右下に表示されます。



書き出しが終了したら、× をクリックして完了画面を閉じます。

ディスクに書き出した番組を再生する

ディスクに書き出したテレビ番組を再生するには、添付のアプリ「WinDVD」が必要です。「Windows Media Player」やその他の市販のソフトウェアでは、Blu-ray Disc（BDXL™対応Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）は再生できません。

「WinDVD」については、各アプリのマニュアルをご覧ください。

■ ディスクを再生するときの注意

- 書き出したテレビ番組に、データ放送、番組情報のデータが含まれていても、「WinDVD」では表示されません。
- お使いになるディスクのタイトルによっては、動画や音声をスムーズに再生できない場合があります。
- ディスクを再生する前に、他のアプリを終了させてください。また、再生中は他のアプリの起動や他の操作は行わないでください。パソコンのCPUやハードディスクに負荷がかかるため、ディスクが正しく再生されない原因となります。
- ディスクの再生が始まるまでに、時間がかかる場合があります。
- 「WinDVD」を常に最新の状態に更新してお使いください。
  アプリを更新するには、「アップデートナビ」を実行してください。「アップデートナビ」の実行方法については、『取扱説明書』の「セットアップする」―「アップデートナビを実行する」をご覧ください。
- テレビ番組を録画している間は、ディスクを再生しないでください。
  ディスクの再生やテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- ディスクの再生は、録画予約が設定されていない時間帯に行ってください。
  ディスクの再生中にテレビ番組の予約録画が開始されると、ディスクの再生やテレビ番組の録画が正しく動作しない場合があります。
- パソコンのAACSキーを更新してお使いください。
  Blu-ray Disc内の録画番組、および画質変換しない（AVCREC形式）でDVDに録画した番組（BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）は、AACS（Advanced Access Content System）と呼ばれる著作権保護技術によって暗号化されています。暗号化された録画番組を再生するときには、「AACSキー」という電子データが働きます。パソコンに入っているAACSキーには有効期限が設けられているため、定期的に更新する必要があります。更新する方法については、インターネットに接続して次のURLをご覧ください。

  http://www.fmworld.net/aacs/

■ ディスクに書き出した録画番組の再生

1 **ディスクをパソコン本体にセットします。**

2 **リモコンの DVD を押して、「WinDVD」でディスクを再生します。**

録画した番組を携帯機器に書き出す

このパソコンでは、録画した番組を携帯電話やPSP、ウォークマンなどの携帯機器に書き出すことができます。

Point 持ち出し用ファイル

- このパソコンでは、「持ち出し用ファイル作成」を「ON」に設定しておくと、テレビ番組をハードディスクに録画すると同時に、携帯機器用の動画ファイルを作成します。録画した番組を「標準画質」で携帯機器に書き出す場合は、この持ち出し用ファイルを使って書き出しを行うことで、短時間で書き出すことができます。
  設定の手順については、「録画の設定を変更する」（→P.31）をご覧ください。ご購入時、「持ち出し用ファイル作成」の設定は「ON」になっています。

携帯機器に書き出すときの注意

- 録画番組はMPEG-4形式で保存されます。この形式の動画ファイルを再生できる携帯機器で視聴することができます。
- 移動（ムーブ）の途中でキャンセルした場合、データは携帯機器や外部記憶媒体に書き込まれず、ハードディスクからも削除されます。「ダビング10」信号が含まれた録画番組をダビングの途中でキャンセルした場合は、データは携帯機器や外部記憶媒体に書き込まれず、ダビング可能回数が1回減ります。
- メモリースティックをダイレクト・メモリースロットに差し込んで、録画番組を書き出すことはできません。マジックゲートに対応したメモリースティックライターなどをUSBコネクタに接続し、書き出してください。
- データ転送用ケーブル（USBケーブル）は、お使いの携帯電話に対応したものをお使いください。
- 携帯電話をパソコンに接続する場合、携帯電話の設定が必要な場合があります。
  設定や接続方法については、各携帯電話のマニュアルをご覧ください。
- 「DigitalTVbox」ではSDメモリーカード／メモリースティックのフォーマットはできません。SDメモリーカード／メモリースティックを使用する場合は、あらかじめ、再生する機器でフォーマットを行ってください。
- 複数のSDメモリーカード／メモリースティックにまたがって書き出すことはできません。
- SDXCカードには対応しておりません。SDメモリーカードまたはSDHCカードをご使用ください。
- PlayStation Vitaカードには対応しておりません。
- 携帯機器への「スキップ書き出し」は行えません。ただし、書き出した番組にはチャプター情報が含まれています。
- 1つの携帯機器や外部記憶媒体に書き出せる最大番組数は次のとおりです。
  - SDメモリーカード：99番組
  - メモリースティック、PSP、ウォークマン：制限はありません

- 記録時間の目安

	約1時間の録画に必要な容量	1番組の最大容量 注1
SDメモリーカード	約240MB（標準画質） 約430MB（高画質）	2GB
メモリースティック	約240MB注2／約220MB注3	2GBまたは6.5時間

注1：最大容量を超えた部分は記録されませんので、ご注意ください。

注2：「持ち出し用ファイル作成」の設定が「ON（SDメモリーカード／メモリースティック／PSP／ウォークマン共通）」の場合。

注3：「持ち出し用ファイル作成」の設定が「ON（メモリースティック／PSP／ウォークマン専用）」の場合。

- 使えるメモリーカードについては、『取扱説明書』の「取り扱い」―「メモリーカード」をご覧ください。
- 本機能に対応した携帯電話については、ホームページをご覧ください。
  http://azby.fmworld.net/support/soft/dtvb_mobile/

携帯機器に書き出す

1 携帯機器／SDメモリーカード／メモリースティックをパソコンに接続します。

携帯電話、PSP、ウォークマンは、ケーブルをUSBコネクタに接続してください。
SDメモリーカードは、ダイレクト・メモリースロットに差し込んでください。
メモリースティックは、ダイレクト・メモリースロットに差し込んで書き出すことができません。メモリースティックライターなどをUSBコネクタに接続し、それにメモリースティックを差し込んでください。

Point

- miniSDカード、microSDカード、microSDHCカードをお使いになる場合は、アダプターが必要です。

2 【録画番組】を押します。

3 録画番組の一覧が表示されたら、【メニュー】押して表示されるメニューから、‹↕› で「書き出し」を選択し、【決定】を押します。



4 マウス操作に切り替わるというメッセージが表示されたら、〈◇〉で「はい」を選択し、(決定)を押します。

この後の操作は、マウスで行います。

5 「書き出し先」で書き出し先のドライブを選択します。



6 「メディアを確認しました。[次へ]をクリックしてください。」というメッセージが表示されたら、「次へ」をクリックします。

7 携帯機器に書き出したい録画番組を選択し、「書き出し」をクリックします。



SDメモリーカードに書き出す場合は、画質を選択することができます。

[Ctrl] を押しながらクリックすると、複数の番組を選択することができます。

Point


- 録画番組のサイズが0MBと表示される場合がありますが、録画番組が消去されているということではありません。
  この録画番組を書き出すときは「高画質」のみで書き出されます。
- 「標準画質」の場合、高速で書き出すことができます。「高画質」の場合、映像はきれいですが、書き出しに時間がかかります。
- 「高画質」で書き出す場合、状況によっては、書き出しの時間が録画番組の再生時間よりも長くなることがあります。

8 **「書き出しが完了すると、ダビング10または･･･」というメッセージが表示されたら内容を確認し、続行する場合は「はい」をクリックします。**

「著作権保護された映像を取り扱うには、･･･」というメッセージが表示された場合は、インターネットに接続されていることを確認し、「はい」をクリックしてアップデートを行ってください。アップデートが終了したら「完了」をクリックします。



書き出しが開始されます。
書き出し作業の進行状況は、デスクトップ画面右下に表示されます。



書き出しが終了したら、 をクリックして完了画面を閉じます。

5 困ったときのQ&A

本章では、画面表示や音声などでトラブルが発生した場合の原因と対処法について説明します。

画面がおかしい

ここでは、画面の表示や映像の状態に関するトラブルをまとめています。

番組によって映像の周りに黒い部分がある

アナログ標準放送用カメラやアナログハイビジョン放送用カメラで作成された番組の場合、映像の周囲に黒い部分が表示されることがあります。
これはパソコンの故障ではありませんので、そのままお使いください。

画面が表示されない

画面の解像度が横1024ドット以上、かつ縦660ドット以上の設定でない場合、「DigitalTVbox」は起動しません。
また、パソコンの電源ランプが消灯している場合、次のような原因が考えられます。

原因	対処
電源ケーブル、またはACアダプタが正しく接続されていない	電源ケーブル、またはACアダプタを正しく接続してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「初めて電源を入れる」−「初めて電源を入れる」をご覧ください。
電源が入っていない	電源を入れてください。詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」−「Windowsをスタートする／終了する」をご覧ください。
「おやすみディスプレイ」機能を使用している（「おやすみディスプレイ」搭載機種のみ）	キーボードのキーを押して、画面が表示されるか確認してください。画面オフボタンを押した状態になっている場合は、もう一度画面オフボタンを押すと画面が表示されます。
画面オフボタンを押した状態にしている（「画面オフボタン」搭載機種のみ）	キーボードのキーを押して、画面が表示されるか確認してください。画面オフボタンを押した状態になっている場合は、もう一度画面オフボタンを押すと画面が表示されます。
「電源オプション」の電源プランに従ってディスプレイの電源が切れている	キーボードのキーを押して、画面が表示されるか確認してください。

クイックテレビが起動しない（クイックテレビ搭載機種のみ）

原因	対処
クイックテレビの起動に時間がかかっている	ACアダプタを接続してから最初に起動する場合、または「クイック起動」（→P.15）を「OFF」に設定している場合は、クイックテレビの起動に約15秒かかります。そのままクイックテレビが起動するのをお待ちください。

DVDやBlu-ray Disc（BDXL™対応 Blu-ray Discドライブ搭載機種のみ）が再生できない、画像が乱れる

原因	対処
ディスクが裏返しになっている	ディスクの表裏を確認してください。
ディスクが汚れている	ディスクのデータ面を柔らかい布できれいに拭いてください。
ディスクに傷がある、またはディスクが反っている	傷ついたディスクや反ったディスクは使用できません。他のディスクをお使いください。
ファイナライズされていない	書き込みに使う機器やアプリの種類によって、互換性に違いがあります。VRフォーマットで記録されたDVDディスクは、このパソコンでは再生できない場合があります。 VRフォーマットで記録されたDVDディスクが再生できない場合は、ディスクの「ファイナライズ」を行うことで、再生できるようになる場合があります。ファイナライズの方法については、書き込みに使った機器やアプリのマニュアルなどをご確認ください。
Blu-ray Discを「WinDVD」以外のアプリで再生しようとした	Blu-ray Discを再生する場合は、「WinDVD」でご覧ください。

地上デジタル放送が映らない

原因	対処
アンテナケーブルがパソコン本体に正しく接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」—「テレビ」をご覧ください。
お住まいの地域が地上デジタル放送の放送エリアではない	お住まいの地域に地上デジタル放送が開局していない場合は、地上デジタル放送が映りません。地上デジタル放送の放送エリアを確認するには、社団法人デジタル放送推進協会のホームページ（http://www.dpa.or.jp/）（2012年8月現在）をご覧ください。 なお、サービスエリア内であっても、地形やビルなどによって電波がさえぎられる場合や電波が弱い場合などの理由により、視聴できないことがあります。
地上デジタル放送が受信できるUHFアンテナを使用していない	地上デジタル放送対応のUHFアンテナを接続してください。 詳しくは、本書冒頭の「受信環境の確認」（→P.2）をご覧ください。
B-CASカードが正しくセットされていない	B-CASカードが正しくセットされていないと、地上デジタル放送を見ることができません。B-CASカードを正しくセットしてください。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」—「テレビ」をご覧ください。
ケーブルテレビの伝送方式が対応していない	ケーブルテレビで地上デジタル放送をご利用になる場合、ケーブルテレビ会社によりデータの伝送方式が異なります。このパソコンが対応している伝送方式は、同一周波数パススルー方式と周波数変換パススルー方式です。伝送方式をご契約のケーブルテレビ会社にご確認ください。

原因	対処
チャンネル設定が地域と合っていない	地上デジタル放送で地域を設定するとき、実際にお住まいの地域とは別の場所を設定したほうが良い場合があります。選択可能な地域の中からお近くの地域を試しに設定し、放送局とチャンネルが普段ご利用の状況に最も適合するものを選択してください。 地域の設定は、「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「テレビ設定」▶「地域／チャンネルスキャン」の順に選択してください。

地上デジタル放送の一部のチャンネルが映らない

原因	対処
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながら受信レベルが60前後（またはそれ以上）になるように、アンテナの向きの調整や、アッテネーター機能の設定を変更してください。 アンテナの受信レベルの確認方法などについては、「「DigitalTVbox」でテレビを見る」の「受信レベルの確認」（→P.18）をご覧ください。

地上デジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする

原因	対処
UHFアンテナの向きが違う	デジタル放送の送信塔の方向を確認し、アンテナの向きを変えてください。詳しくは、アンテナ工事業者やお近くの電気店にお問い合わせください。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながら受信レベルが60前後（またはそれ以上）になるように、アンテナの向きの調整や、アッテネーター機能の設定を変更してください。 アンテナの受信レベルの確認方法などについては、「「DigitalTVbox」でテレビを見る」の「受信レベルの確認」（→P.18）をご覧ください。
アンテナケーブル、またはアンテナ変換ケーブルの接続がゆるい	アンテナケーブルまたはアンテナ変換ケーブルが、しっかり接続されているか確認してください。また、アンテナケーブルはノイズの入りにくいネジ式F型コネクタのものをお使いください。
分配器を使用していることで電波が弱くなっている	分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネクタと直結してみてください。
他のアプリが動作している	次の例のように、他のアプリの動作状況に影響される場合があります。 ・セキュリティ対策アプリがウイルススキャンを行っているとき ・他のアプリの起動・終了時

BS・110度CSデジタル放送が映らない

原因	対処
アンテナケーブルがパソコン本体に正しく接続されていない	アンテナケーブルを正しく接続してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧ください。
BS・110度CSデジタル放送用アンテナを使用していない	BS・110度CSデジタル放送を見るには、BS・110度CSデジタル放送用アンテナや、ブースター、ケーブルなどが必要です。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧ください。

原因	対処
アンテナ電源が供給されていない	BS・110度CSデジタル放送用アンテナを個人で設置している環境の場合、アンテナにアンテナ電源を供給する必要があります。アンテナ電源については、「アンテナ電源の供給（BS･110度CSデジタル放送）」（→P.29）をご覧ください。
有料放送の申し込みをしていない	有料放送の番組を見るには、別途申し込みをする必要があります。 詳しくは、各放送局にお問い合わせください。
B-CASカードが正しくセットされていない	B-CASカードが正しくセットされていないと、BS・110度CSデジタル放送を見ることができません。B-CASカードを正しくセットしてください。詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧ください。
他のアプリが動作している	次の例のように、他のアプリの動作状況に影響される場合があります。 ・セキュリティ対策アプリがウイルススキャンを行っているとき ・他のアプリの起動・終了時

BS・110度CSデジタル放送の映像が乱れる、コマ落ちする

原因	対処
雨、強風などの悪天候により、アンテナが揺れたり、電波が弱くなったりしている	BS・110度CSデジタル放送は、雨、雪、雷雲などの悪天候により、衛星からの電波が弱くなることがあります。天候の回復を待ってください。 また、このとき録画した番組は、正常に再生できないことがあります。
電波が弱い	アンテナの受信レベルを画面で確認しながらアンテナの向きを調整してください。アンテナの受信レベルの確認方法については、「「DigitalTVbox」でテレビを見る」の「受信レベルの確認」（→P.18）をご覧ください。アンテナを調整しても受信レベルが改善されない場合は、アンテナ工事業者やお近くの電気店にご相談ください。
分配器を使用していることで電波が弱くなっている	（対処1）分配器を使用している場合は、分配器を外して壁のアンテナコネクタと直結してみてください。
	（対処2）アンテナケーブルをパソコン本体に直接接続してください。

クイックテレビの映像が止まる（クイックテレビ搭載機種のみ）

リモコンの 電源 （テレビ電源ボタン）を押して、クイックテレビを終了してください。パソコンの画面に切り替わった場合は、パソコンの電源を切ってください（シャットダウン）。
その後、再度リモコンの 電源 （テレビ電源ボタン）を押してクイックテレビを表示し、映像が止まっている場合はそのままACアダプタをいったん取り外し、10秒ほど放置したのち再び取り付けてください。
パソコンの電源を切る方法については、『取扱説明書』の「取り扱い」―「Windowsをスタートする／終了する」をご覧ください。

ご購入時に戻す「リカバリ」または「バックアップナビ」を使ってパソコンの状態を復元したら、録画番組が表示されなくなった

ご購入時に戻す「リカバリ」または「バックアップナビ」を使ってパソコンの状態を復元すると、「システムリカバリーによって録画情報が消去された可能性があります。」というメッセージが表示される場合があります。このような場合は、「はい」を選択し、「録画情報管理ツール」を起動してください。
詳しくは、次の手順で表示される「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。

1.スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。
『Windows 8基本操作クイックシート』

2.「PIXELA」の「DigitalTVbox取扱説明書」をクリックします。

音が聞こえない／変な音が聞こえる

ここでは、音声の状態に関するトラブルをまとめています。

スピーカーから音が聞こえない

原因	対処
音量が小さすぎる	リモコンの音量ボタンで音量を調節してください。
パソコン本体にヘッドホンが接続されている	パソコン本体にヘッドホンが接続されていると、スピーカーから音が出ません。ヘッドホンを抜いてください。
USBオーディオ経由で音声を出力している	「DigitalTVbox」は、USBオーディオへの音声出力は対応していません。パソコン本体のスピーカーや、ヘッドホン・ラインアウト兼用端子などに接続したスピーカーを使用してください。
音声出力をAACに設定している	「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「視聴設定」▶「音声出力」の順に選択し、「音声出力形式」を「AAC」にしている場合、パソコン本体のスピーカーからは音声が出力されません。

雑音が聞こえる

原因	対処
パソコンの近くで電波を発生する装置（携帯電話、PHSなど）を使用している	故障ではありません。携帯電話、PHSなどをパソコンから離してお使いになるか、使用をおやめください。
受信できないチャンネルを選択した	他のチャンネルを選択してください。チャンネルの選択方法については「リモコンで操作する」（→P.19）をご覧ください。

操作ができない

ここでは、リモコン、予約録画、双方向サービス、スリープや休止状態に関するトラブルをまとめています。

アプリ（テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わらない（クイックテレビ搭載機種のみ）

原因	対処
Windowsのサインインパスワードを設定している	（対処1）Windowsのサインインパスワードを設定している場合、「自動サインイン設定」を有効にしていないと、アプリ（テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わりません。 「自動サインイン設定」について詳しくは、『取扱説明書』の「便利な機能のご紹介」－「自動サインイン設定」をご覧ください。
スリープ･休止状態の復帰やスクリーンセーバーを解除するときに、Windowsのサインインパスワードを入力する設定にしている	（対処2）次の場合にWindowsのサインインパスワードを入力する設定になっていると、アプリ（テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わりません。 ・スリープや休止状態から復帰するとき ・スクリーンセーバーを解除するとき この場合は、「Windowsのサインインパスワードを設定している場合の注意」（→P.39）をご覧になり、設定を変更してください。
Windows Updateのインストールが行われている	Windows Updateのインストールが必要な場合は、アプリ（テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わらない場合があります。

リモコンで操作ができない

原因	対処
リモコンの電池が消耗している	リモコンの電池を交換してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」—「リモコン」をご覧ください。
リモコンの電池の使用推奨期限が過ぎている	電池には使用推奨期限が表記されています。使用推奨期限を確認してください。使用推奨期限が過ぎていると、正常に動作しないことがあります。
リモコンの電池が正しい向きに入っていない	電池の極性（＋－）を正しい向きにして入れてください。電池が正しい向きに入っていないと、リモコンは動作しません。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」—「リモコン」をご覧ください。
電源ケーブル、またはACアダプタが正しく接続されていない	電源ケーブル、またはACアダプタを正しく接続してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「初めて電源を入れる」—「初めて電源を入れる」をご覧ください。
リモコン受光部に蛍光灯などの強い照射光が当たっている	パソコンの向き、設置場所を変えてください。
リモコンの信号がリモコン受光部に届いていない	リモコン受光部の使用可能範囲内で、リモコンを受光部に正しく向けて操作してください。詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」—「リモコン」をご覧ください。

原因	対処
リモコンの信号をパソコンが正しく受信していない	リモコンがリモコン受光部に正しく向いていなかったり、リモコンとパソコンの間に障害物などがあったりすると、リモコンは正しく動作しません。詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」—「リモコン」に記載されている注意事項をご覧ください。
リモコンマネージャーが起動していない	リモコンをお使いになる場合は、「リモコンマネージャー」が起動している必要があります。デスクトップ画面右下の通知領域にある（隠れているインジケーターを表示します）をクリックし、が表示されているか確認してください。 表示されていない場合は、次の手順で「リモコンマネージャー」を起動してください。 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。 『Windows 8基本操作クイックシート』 2. 「FUJITSU-リモコンマネージャー」の「リモコンマネージャー」をクリックします。デスクトップ画面右下の通知領域にが表示されたことを確認してください。
リモコンマネージャーがインストールされていない	リカバリなどを行った後に、リモコンマネージャーがインストールされていないと、リモコンを使用できません。 詳しくは、Web『補足情報』の「ソフトウェア」をご覧ください。
アプリ（テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わらない（クイックテレビ搭載機種のみ）	（対処1）Windowsのサインインパスワードを設定している場合、「自動サインイン設定」を有効にしていないと、アプリ（テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わりません。 「自動サインイン設定」について詳しくは、『取扱説明書』の「便利な機能のご紹介」—「自動サインイン設定」をご覧ください。
	（対処2）次の場合にWindowsのサインインパスワードを入力する設定になっていると、アプリ（テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わりません。 ・スリープや休止状態から復帰するとき ・スクリーンセーバーを解除するとき この場合は、「Windowsのサインインパスワードを設定している場合の注意」（→P.39）をご覧になり、設定を変更してください。
	（対処3）Windows Updateのインストールが必要な場合は、アプリ（テレビアプリボタン）を押しても「DigitalTVbox」へスムーズに切り替わらない場合があります。

録画できない

原因	対処
「クイックテレビ」で視聴している（クイックテレビ搭載機種のみ）	「クイックテレビ」では番組を録画することはできません。 「DigitalTVbox」をご利用ください。

「キャプチャーボードに保存できる録画番組数の上限を超えるため、録画を中止しました。不要な番組を削除してください。」というメッセージが表示されて番組の録画ができない場合は、次のような原因が考えられます。ご確認ください。

原因	対処
録画した番組がある状態で、全ドライブをご購入時の状態に戻すリカバリを行った	次の手順で録画情報削除を行ってください。 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。 『Windows 8基本操作クイックシート』 2. 「PIXELA」の「録画情報管理ツール」をクリックします。 詳しくは、次の手順で表示される「DigitalTVbox取扱説明書」をご覧ください。 1. スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。 『Windows 8基本操作クイックシート』 2. 「PIXELA」の「DigitalTVbox取扱説明書」をクリックします。

予約録画に失敗する

次のような原因が考えられます。ご確認ください。
なお、「録画番組」画面（詳しくは、「録画した番組を再生する」（→P.44）をご覧ください）で番組を選択し、「詳細」画面に表示される「録画結果」もあわせてご確認ください。



原因	対処
予約番組の前に放送されていた番組が延長され、番組の開始時刻が遅れたために、次の予約が優先された	「録画結果」に「別の予約を優先したため録画を【中止／中断】しました。」または「予定されていた番組が放送されなかったため、録画を中止しました。」と表示されます。予約内容は、番組編成の変更には追従できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
スポーツ中継の延長や、雨天などにより、予約番組の放送が中止された	「録画結果」に「別の予約を優先したため録画を【中止／中断】しました。」または「予定されていた番組が放送されなかったため、録画を中止しました。」と表示されます。予約内容は、番組編成の変更には追従できない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

原因	対処
パソコンを強制終了したために、「PowerUtility」が予約時刻に起動していない	「録画結果」に「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。」と表示されます。電源ボタンを4秒以上押し続けてパソコンを強制終了すると、予約録画の時間になってもパソコンが自動起動せず、予約録画されません。強制終了した場合は、再度電源を入れ、パソコンの電源ボタンを押してWindowsを終了してください。
通知領域の を右クリックして、「終了する」をクリックした	「録画結果」に「アプリケーション未起動のため録画を中止しました。」と表示されます。デスクトップ画面右下の通知領域にある をクリックし、 を右クリックして表示されるメニューから「終了する」をクリックした場合は、「DigitalTVbox」が完全に終了するため、予約録画されません。予約録画を行う場合は、 終了 を押すか、「メニュー」▶「待機モードへ」もしくは、通知領域にあるアイコンから「待機モードへ」をクリックし、「DigitalTVbox」を待機状態にしてください。
「自動サインイン設定」が有効になっていない	Windowsを終了した状態や、電源を切った状態から予約録画をする場合は、「自動サインイン設定」を有効にしておく必要があります。「自動サインイン設定」について詳しくは、『取扱説明書』の「便利な機能のご紹介」－「自動サインイン設定」をご覧ください。
予約時刻にWindows Updateが行われた	テレビ番組の録画中に、Windows Updateが開始されると、録画が正常に行われないことがあります。テレビ番組の録画時間とWindows Updateの自動更新の実行時刻が重ならないようにしてください。Windows Updateの自動更新の設定は、次の手順で確認、変更できます。 1.スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。 『Windows 8基本操作クイックシート』 2.「コントロールパネル」をクリックします。 3.「システムとセキュリティ」▶「Windows Update」の順にクリックします。
時刻設定が合っていない	「DigitalTVbox」で予約録画するときは、パソコンの時刻が合っていないと、正しく予約録画できません。パソコンの時刻を正しく設定してください。詳しくは、「録画予約する」の「パソコンの時刻合わせ」（→P.43）をご覧ください。
スリープ・休止状態からの復帰ができなかった	「スリープ解除タイマーの許可」を「無効」にしていると、スリープ・休止状態から予約録画されません。次の手順で「スリープ解除タイマーの許可」の中の項目が「有効」になっているか確認してください。 1.スタート画面の何もないところで右クリックし、画面右下の「すべてのアプリ」をクリックします。 『Windows 8基本操作クイックシート』 2.「コントロールパネル」をクリックします。 3.「システムとセキュリティ」▶「電源オプション」▶「プラン設定の変更」▶「詳細な電源設定の変更」▶「スリープ」の順にクリックします。

デジタル放送の双方向サービスが利用できない

原因	対処
利用している番組・放送がモデム接続しかサポートしていない	このパソコンでは、モデム接続しかサポートしていない番組・放送の双方向サービスは利用できません。

スリープや休止状態にならない

原因	対処
デジタル放送の番組情報データを取得中の状態である	番組情報の取得中は、自動的にスリープや休止状態になりません。 デスクトップ画面右下の通知領域にある をクリックし、表示される「DigitalTVbox」アイコンが受信状態表示（ ：青）のとき、全チャンネルの番組情報が自動的に取得されます。受信中は自動的にスリープや休止状態にはなりません。自動的にスリープや休止状態にする場合は、「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「データ放送設定」▶「自動取得／表示」の順にクリックし、「データ放送自動取得」を「OFF」にしてください。

携帯機器に書き出すときに録画番組のサイズが**0MB**と表示される

原因	対処
「持ち出し用ファイル作成（標準画質）」で「ON（SDメモリーカード／メモリースティック／PSP／ウォークマン共通）」以外を選択すると、SDメモリーカードへ書き出すための持ち出し用ファイルが作成されないため	持ち出し用ファイルを作成するには、「持ち出し用ファイル作成（標準画質）」を「ON（SDメモリーカード／メモリースティック／PSP／ウォークマン共通）」に設定して録画を行ってください。なお、「高画質」で書き出す場合は、どの設定でも書き出しが可能です。

メッセージが表示される

ここでは、メッセージが表示された場合の対処方法をまとめています。

「クイックテレビ」でメッセージが表示される（クイックテレビ搭載機種のみ）

メッセージ	対処
B-CASカードが正しく挿入されていません。 カードの表裏および向きが正しいかを確認してください。	（対処1）『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧になり、B-CASカードが正しくセットされているかご確認ください。その後、次の手順に従ってカードIDを確認してください。 1. B-CASカードの向き、表裏が正しいか確認します。 2. 電源（テレビ電源ボタン）を押して「クイックテレビ」を起動します。 3. メニューを押して「機器情報」を選択して 決定 を押し、20桁の数字（カードID）が表示されれば、B-CASカードは正しくセットされています。
	（対処2）B-CASカードをセットし直しても、20桁の数字（カードID）が表示されない場合、パソコンになんらかの問題が発生していますので、故障や修理に関する受付窓口にご相談ください。 詳しくは、『取扱説明書』の「サポートのご案内」―「修理サービスを利用する」をご覧ください。
B-CASカードを正しく読み取れません。 B-CASカードのカスタマーセンターにお問い合わせください。	正規のB-CASカードでない可能性があります。B-CASカードを差し替えるか、B-CASカスタマーセンターへお問い合わせください（→P.8）。
放送を受信できません。 天候の影響またはアンテナの受信や接続状態に問題がある可能性があります。（E202）	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧ください。
このチャンネルは放送されていません。（E203）	このチャンネルは現在、放送休止中です。 チャンネルを変えるなどして利用してください。
このチャンネルは存在しません。（E204）	存在しないチャンネルが選択されています。 チャンネル番号が間違っていないか、確認してください。

「DigitalTVbox」でメッセージが表示される

メッセージ	対処
放送チャンネルではないため、視聴できません。コード：E200	別のチャンネルを選んで視聴してください。
この受信機ではこのチャンネルは受信できません。コード：E210	別のチャンネルを選んで視聴してください。

メッセージ	対処
受信レベルが低下しています。悪天候による受信不良、またはアンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。コード：E201	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧ください。
低階層に切り換わりました。悪天候による受信不良、またはアンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。コード：E201	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧ください。
信号が受信できません。悪天候による受信不良、またはアンテナ線の接続状態に問題がある可能性があります。コード：E202	天候が不安定でアンテナレベルが低下しているとき、またはアンテナが正しく接続されていない場合に表示されます。天候に問題がない場合は、アンテナの接続を確認してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧ください。
このチャンネルは存在しません。コード：E204	存在しないチャンネルが選択されています。 チャンネル番号が間違っていないか、確認してください。
現在放送されていません。コード：E203	このチャンネルは現在、放送休止中です。 チャンネルを変えるなどして利用してください。
接続アンテナのショートを検出しました。アンテナとの接続を確認してください。コード：E209	アンテナとパソコンの接続に問題があります。古いアンテナやケーブルを使用している場合にこのメッセージが表示されることがあります。
センターに接続できませんでした。電話回線またはインターネット接続をご確認ください。コード：E301	パソコンがインターネットに接続されているか確認してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「セットアップする」―「インターネットの設定をする」をご覧ください。
通信ができませんでした。電話回線またはインターネット接続をご確認ください。	パソコンがインターネットに接続されているか確認してください。 詳しくは、『取扱説明書』の「セットアップする」―「インターネットの設定をする」をご覧ください。
B-CASカードを正しくセットしてください。	（対処1）『取扱説明書』の「取り扱い」―「テレビ」をご覧になり、B-CASカードが正しくセットされているかご確認ください。その後、次の手順に従ってカードIDを確認してください。 1. B-CASカードの向き、表裏が正しいか確認します。 2. 「DigitalTVbox」を起動します。 3. 「メニュー」▶「設定」▶「情報」▶「B-CASカード」の順に選択し、20桁の数字（カードID）が表示されれば、B-CASカードは正しくセットされています。
	（対処2）B-CASカードをセットし直しても、20桁の数字（カードID）が表示されない場合、パソコンになんらかの問題が発生していますので、故障や修理に関する受付窓口にご相談ください。 詳しくは、『取扱説明書』の「サポートのご案内」―「修理サービスを利用する」をご覧ください。

メッセージ	対処
年齢制限設定がありません。	「DigitalTVbox」の年齢制限設定をしていない状態で、視聴に年齢制限がある番組を利用しようとすると表示されます。 次の手順で年齢制限設定を行ってください。 1. 「DigitalTVbox」の「メニュー」▶「設定」▶「詳細設定」▶「視聴制限」の順にクリックします。 2. 「新規暗証番号」および「（再入力）新規暗証番号」を入力し、「登録」をクリックします。 3. 「暗証番号」を入力し、「確定」をクリックします。 4. 「視聴年齢制限」で、年齢を選択し、「適用」をクリックし、「OK」をクリックします。
保存先ドライブのHDD容量が不足しているため、録画を中止（中断）しました。	録画の開始時（または録画中）に、録画保存先のハードディスク容量が5GB以下になった場合に表示されます。 録画保存先のハードディスクから不要なデータを削除するなどして、空き容量を増やしてください。
ディスプレイやその他の使用機器が非対応、またはそれらの設定や接続に問題があるため、映像・音声の出力を停止しました。映像デバイスを確認してください。	「はい」をクリックしてメッセージを消してください。 画面が復帰しない場合は、「DigitalTVbox」を終了してパソコンを再起動してください。

BSデジタル放送で、NHKの受信料支払いに関するメッセージが表示される

メッセージ	対処
NHKと受信契約をしていない	NHKと受信契約をすると、メッセージ画面が表示されなくなります。 受信契約をする場合は、電話でお申し込みください。 詳しいご案内を表示する場合は、青 を2秒以上押し続けてください（「メニュー」▶「設定」▶「データ放送設定」▶「自動取得／表示」で「データ放送自動取得」を「ON」に設定しておく必要があります）。

索引

テレビ操作ガイド
B6FJ-9831-01-01
発行日　　　2012 年 10 月
発行責任　　富士通株式会社
〒105-7123 東京都港区東新橋 1-5-2 汐留シティセンター